

FHV - Muffen und Stecker, Flat-Face (leckölfrei)



Tabelle 1: **von Hand kuppeln** (ohne Werkzeug)
Kuppeln unter Restdruck (Restdruck = Pumpe auf Stop)

	Baugröße 06 (3/8") bar	Baugröße 08 (1/2") bar	Baugröße 12 (3/4") bar	Baugröße 16 (1") bar	Baugröße 24 (1 1/2") bar
Kupplungsmuffe unter Restdruck kuppelbar bis: Kupplungsstecker muss drucklos sein	350	350	300	200	10
Kupplungsstecker unter Restdruck kuppelbar bis: Kupplungsmuffe muss drucklos sein	350	350	350	350	350
Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker unter Restdruck kuppelbar bis:	250	250	150	50	nicht erlaubt



Tabelle 2: **mit Werkzeug kuppeln**
Kuppeln unter Restdruck (Restdruck = Pumpe auf Stop)

	Baugröße 06 (3/8") bar	Baugröße 08 (1/2") bar	Baugröße 12 (3/4") bar	Baugröße 16 (1") bar	Baugröße 24 (1 1/2") bar
Kupplungsmuffe unter Restdruck kuppelbar bis: Kupplungsstecker muss drucklos sein	350	350	300	250	150
Kupplungsstecker unter Restdruck kuppelbar bis: Kupplungsmuffe muss drucklos sein	350	350	350	350	350
Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker unter Restdruck kuppelbar bis:	250	250	200	100	nicht erlaubt